

hp-bx00 PC Adaptateur VESA

Instructions de montage

L'adaptateur PC VESA est compatible avec les moniteurs suivants de (hp.com):

DreamColor Z31x Studio Display, E22 G4, E23 G4, E24 G4, E243, E24d G4, E24i G4 WUXGA, E24m G4, E24mv G4, E24q G4, E24t G4 FHD-Touch, E24u G4, E27 G4, E27d G4, E27m G4, E27q G4, E27u G4, E344c, E34m G4 WAHD, Elite Display E273q, EliteDisplay E223, EliteDisplay E233, EliteDisplay E243, EliteDisplay E243d, EliteDisplay E243i, EliteDisplay E243m, EliteDisplay E273, EliteDisplay E273m, EliteDisplay E273q, Z22n G2, Z23n G2, Z24i G2, Z24n G2, Z24nf G2, Z27 4K-UHD, Z27n G2, Z27x G2

Avec l'adaptateur PC VESA, tu peux facilement fixer ton mini-PC de la marque HP ou d'autres marques avec **75mm x 75mm / 100mm x 100mm** à un moniteur HP ELITEDESK. Utilise pour cela les vis et les écrous fournis.

[[parts-list]]

4|DIN7985-M4-20.png|M4x14 Vis cruciforme (**SP14**)

1|DIN653-M5-20.png|M5x20 Vis moletée

[[/parts-list]]



Importantes Mesures de Sécurité



Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour l'avenir. Si vous transmettez le produit à des tiers, ce manuel doit également être fourni. Ignorer ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages aux personnes et au produit, pour lesquels nous ne pouvons être tenus responsables.

IMPORTANT - À CONSULTER POUR PLUS TARD.

- L'utilisation de ce produit doit toujours se faire conformément aux consignes de sécurité fournies.
- N'installez pas votre adaptateur VESA en combinaison avec le moniteur à des endroits où des personnes se trouvent en dessous.
- Ne dépassez pas le poids maximum des modèles de moniteurs compatibles, car cela pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Faites attention à la température ambiante maximale de 35°C lors de l'utilisation du produit.
- Ne montez pas l'adaptateur VESA près d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil, car cela pourrait surchauffer l'adaptateur.
- Vérifiez que votre point de fixation (par exemple, bras de moniteur) peut supporter le poids du moniteur avec l'adaptateur VESA.
- Le produit est conçu uniquement pour un montage avec un motif de trous de 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Après l'installation de l'adaptateur VESA, la position du moniteur doit être réajustée pour garantir une ergonomie correcte.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant l'installation pour éviter d'éventuelles blessures ou dommages.

1. Avant La Première Utilisation

Vérifiez soigneusement que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'il ne manque pas d'accessoires, comme des vis, qui devraient être inclus dans la livraison.

⚠ ATTENTION

Veille à ce que les matériaux d'emballage et les petites vis et petites pièces qu'ils contiennent soient inaccessibles aux enfants afin de minimiser les risques d'étouffement et autres.

2. Entretien et Nettoyage

2.1 Maintenance

- Il est recommandé de vérifier tous les trois mois si toutes les vis sont encore bien serrées. Vérifiez en outre régulièrement l'état de tous les composants du produit.
- Stockez le produit dans un endroit frais et sûr, idéalement à une température de stockage maximale de

40°C. Pour une sécurité supplémentaire, le produit doit être conservé hors de portée des enfants et de préférence dans son emballage d'origine.

- Évite toute vibration et tout choc afin de ne pas nuire à la durée de vie et à la fonctionnalité du produit.

2.2 Nettoyage

- Pour le nettoyage du produit, il convient de ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou chauds. De même, les brosses métalliques, le métal ou autres matériaux tranchants ne sont pas adaptés au nettoyage et ne doivent pas être utilisés.

- Pour un nettoyage doux et efficace, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et humide.

3. Mise au Rebut

Pour l'élimination de ce produit, nous vous recommandons de vous adresser aux autorités locales compétentes ou aux services d'élimination des déchets. Ceux-ci peuvent vous fournir des informations détaillées sur les possibilités de mise au rebut disponibles et les centres de recyclage dans votre région.



Pour la France: <https://quefairedemesdechets.ademe.fr/>

4. Informations sur le Fabricant

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg

mail: info@3idee.eu

5. Aide et Commentaires

Si tu as besoin d'aide pour ton article, nous sommes là pour toi. Nous apprécions également tout type de feedback.

<https://help.3idee.eu/fr/contact>

Instructions de Montage

Étape 1

Introduis la partie1 dans la partie inférieure2 comme illustré. (Figure 1)




Figure 1

Étape 2

Visse maintenant la vis moletée fournie dans la partie inférieure2. (Figure 2)




Figure 2

Étape 3

Voici à quoi devraient ressembler les deux parties 1 et 2 vissées ensemble. (Figure 3)

Après le serrage, la partie 1 s'insère avec un peu de jeu dans la partie 2. C'est intentionnel et important pour un montage correct.




Figure 3

Étape 4

Fixe maintenant ton adaptateur VESA PC à ton mini-PC / client léger avec la dimension de trou VESA 75x75mm ou 100x100mm. (Figure 4)

Pour ce faire, veuillez tenir compte de la compatibilité à **la page 4 - page 18.**




Figure 4

Étape 5

Voici à quoi ressemble l'adaptateur VESA monté sur ton mini-PC / ThinClient. (Figure 5)




Figure 5

Étape 6

Glisse maintenant le bundle monté (adaptateur PC VESA + mini-PC / ThinClient) dans la partie inférieure de ton écran HP EliteDisplays. (Figure 6)




Figure 6

Étape 7

Veille à ce que les deux languettes supérieures soient bien alignées avec l'EliteDisplay. (Figure 7)

C'est bon à savoir : Le léger angle de l'adaptateur VESA pour PC crée une légère pression pour que l'adaptateur soit bien fixé à ton EliteDisplay.




Figure 7

Étape 8

Entièrement inséré, ton espace de travail nouvellement rangé ressemble maintenant à ceci. (Figure 8)




Figure 8

Compatibilité 1/10 (HP E-Series)

HP E24 G4 moniteur FHD (9VF99AA#ABB)

HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor (6PA50A4#ABB)

Moniteur HP EliteDisplay E273q, 68,58 cm (27 pouces) (1FH52AA)

HP E24mv G4 Moniteur de conférence FHD (169L0AA#ABB)

HP E344c moniteur incurvé 34 pouces (6GJ95AA)

HP EliteDisplay E273q moniteur, 27 pouces (7MQ85AA)

HP EliteDisplay E273m Moniteur, 68,58 cm (27 pouces) (1FH51AA#ABB)

HP E27d G4 QHD USB-C Docking Monitor (6PA56A4#ABB)

HP EliteDisplay E233 moniteur 23 pouces (7MQ32AA)

HP E24u G4 moniteur FHD USB-C (189T0AA#ABB)

HP EliteDisplay E243m moniteur, 60,45 cm (23,8 pouces) (1FH48AA#ABB)

Moniteur HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") (1FH49AA)

HP E27 G4 moniteur FHD (9VG71AA#ABB)

HP EliteDisplay E243 moniteur 23,8 pouces (7MQ82AA)

HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 pouces) Moniteur d'accueil (1TJ76AA)

HP EliteDisplay E223 moniteur 54.6 cm (21.5") (1FH45AA)

HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") moniteur (1FH47AA)

HP E34m G4 WQHD USB-C Moniteur de conférence incurvé (40Z26AA#ABB)

HP E24d G4 FHD Moniteur de station d'accueil USB-C (6PA50AA)

HP E24q G4 moniteur QHD (9VG12AA#ABB)

HP EliteDisplay E233 58.4 cm (23") moniteur (1FH46AA)

HP E24t G4 moniteur tactile FHD (9VH85AA#ABB)

HP E24i G4 moniteur WUXGA (9VJ40AA#ABB)

HP E27d G4 Moniteur QHD USB-C Docking (6PA56AA)

HP E23 G4 moniteur FHD (9VF96AA#ABB)

HP E27q G4 moniteur QHD (9VG82AA#ABB)

HP E27m G4 QHD Moniteur de conférence USB-C (40Z29AA#ABB)

HP E24m G4 Moniteur de conférence FHD USB-C (40Z32AA#ABB)

HP EliteDisplay E273 moniteur, 68,58 cm (27 pouces) (1FH50AA)

HP E27u G4 Moniteur QHD USB-C (189T3AA#ABB)

HP E22 G4 moniteur FHD (9VH72AA#ABB)

Compatibilité 2/10 (HP EliteDesk)

HP EliteDesk 800 G6 Mini-PC de bureau (21L23EA)
HP EliteDesk 800 G4-PC à faible encombrement (4QC48EA)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (8NC58EA)
HP EliteDesk 805 G6 Mini-PC de bureau (21L52EA)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (7PF54EA)
HP Elite Mini 800 G9 PC de bureau (5M979EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (7QM93EA)
HP EliteDesk 800 G3 Mini-PC de bureau (65 W) (1CB60EA)
HP Elite Mini 600 G9 PC de bureau (6B217EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (7PF65EA)
HP EliteDesk 800 G4-PC à faible encombrement (4SA60AW)
HP EliteDesk 800 G6 Mini-PC de bureau (21L22EA#ABD)
HP EliteDesk 805 G6 Mini-PC de bureau (4M3X2EA)
HP EliteDesk 705 G5 Mini-PC de bureau (8RM51EA)
HP EliteDesk 800 G6 Mini-PC de bureau (21L20EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G4-PC à faible encombrement (4KW43EA)
HP EliteDesk 705 G4 Mini-PC de bureau (35 W) (4KV63EA)
HP EliteDesk 800 G6 Mini-PC de bureau (21L19EA#ABD)
HP EliteDesk 805 G6 Mini-PC de bureau (21L53EA)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (7QM94EA)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (8NC83EA)
HP EliteDesk 805 G6 Mini-PC de bureau (21L50EA)
HP EliteDesk 800 G4 Mini-PC de bureau (35 W) (4KW01EA)
HP EliteDesk 705 G4 Mini-PC de bureau (35 W) (4QC27EA)
HP EliteDesk 705 G5 Mini-PC de bureau (9PJ67EA)
HP EliteDesk 800 G4 Mini-PC de bureau (65 W) (4QC50EA)
HP EliteDesk 800 G4 Mini-PC de bureau (65W) (4KW18EA)

HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (7PF52EA)
HP EliteDesk 800 G4-PC à faible encombrement (4SA61AW)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (7PF57EA)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (7PF63EA)
HP EliteDesk 705 G4 Mini-PC de bureau (65W) (8YV24EA)
HP EliteDesk 805 G6 Mini-PC de bureau (4M3X1EA)
HP EliteDesk 800 G4-PC à faible encombrement (4KW51EA)
HP EliteDesk 705 G4 Mini-PC de bureau (65W) (4ZA87EA)
HP EliteDesk 800 G3 Mini-PC de bureau (65 W) (1HK94EA)
HP EliteDesk 800 G3 Mini-PC de bureau (65 W) (1HK94EA)
HP EliteDesk 800 G4 Mini-PC de bureau (65W) (4KX36EA)
HP EliteDesk 800 G3 Mini-PC de bureau (65 W) (1LU19AW)
HP EliteDesk 705 G4 Mini-PC de bureau (65W) (4ZA88EA)
HP EliteDesk 805 G8 Mini-PC de bureau (4M441EA#ABD)
HP EliteDesk 705 G5 Mini-PC de bureau (8RM62EA)
HP EliteDesk 805 G6 Mini-PC de bureau (21L51EA)
HP EliteDesk 800 G4 Mini-PC de bureau (65W) (4KW99EA)
HP EliteDesk 805 G8 Mini-PC de bureau (4M442EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G6 Mini-PC de bureau (21L21EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G5 Mini-PC de bureau (7PF64EA)
HP EliteDesk 800 G3 Mini-PC de bureau (65 W) (1LU17AW)
HP EliteDesk 800 G3 Mini-PC de bureau (65 W) (1HL47AW)
HP EliteDesk 800 G3 Mini-PC de bureau (35 W) (1CB68EA)
HP EliteDesk 800 G3 Mini-PC de bureau (35 W) (1HL45AW)

Compatibilité 3/10 (HP Essential)

HP 260 G2 Mini-PC de bureau (3KU31EA)

HP 260 G2 Mini-PC de bureau (2KM06EA)

HP 260 G2 Mini-PC de bureau (2KL55EA)

HP 260 G2 Mini-PC de bureau (2KM05EA)

HP 260 G2 Mini-PC de bureau (2KL50EA)

HP 260 G3 Mini PC de bureau (9LB64EA)

HP 260 G3 Mini PC de bureau (9LB61EA)

HP 260 G3 Mini PC de bureau (4YV69EA)

HP 260 G3 Mini PC de bureau (6QS10EA)

HP 260 G3 Mini PC de bureau (4VF98EA)

HP 260 G3 Mini PC de bureau (8VR87ES)

HP 260 G3 Mini PC de bureau (4YV64EA)

HP 260 G3 Mini PC de bureau (4QD07EA)

Compatibilité 4/10 (Healthcare)

HP Healthcare Edition HC270cr Moniteur de contrôle clinique (1QW03AA)

Compatibilité 5/10 (HP Chromebox)

HP Chromebox G2 (4BC68EA)

HP Chromebox G2 (3QM63EA)

HP Chromebox G2 (3QM62EA)

Compatibilité 6/10 (HP ThinClients)

HP t630 Client léger (ENERGY STAR) (X4X19AA)

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F02AA)

HP t530 Client léger (2DH81AA)

HP t530 Client léger (2RC29EA)

HP t530 Client léger (2RC29EA)

HP t630 Client léger (ENERGY STAR) (X4X21AA)

HP t530 Client léger (2RC30EA)

HP t420 Client léger (W4V27AA)

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F12AA)

HP t530 Client léger (2RC26EA)

HP t530 Client léger (2DH79AA)

HP t530 Client léger (2RC23EA)

HP t630 Client léger (6KP58EA)

HP t630 Client léger (3JH39EA)

HP t420 Client léger (M5R75AA)

HP t630 Client léger (X9S73EA)

HP t630 Client léger (X9S65EA)

HP t630 Client léger (2ZU96AA)

HP t430 Client léger (6TV60EA)

HP t530 Client léger (2DH77AA)

HP t520 Flexible Thin Client (J9A40EA)

HP t630 Client léger (ENERGY STAR) (X4X18AA)

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F08AA)

HP t520 Flexible Thin Client (J9A31EA)

HP t530 Client léger (2RC22EA)

HP t630 Client léger (2ZU99AA)

HP t530 Client léger (6KP50EA)

HP t430 Client léger (3VL71AA)

HP t740 Client léger (6TV51EA)

HP t430 Client léger (3VL60AA)

HP t630 Client léger (2ZU95AA)

HP t530 Client léger (6KP49EA)

HP t630 Client léger (X9S61EA)

HP t630 Client léger (2ZU97AA)

HP t530 Client léger (3JH40EA)

HP t630 Client léger (6KP52EA)

HP t530 Client léger (3JH75EA)

HP t630 Client léger (6KP51EA)

HP t630 Client léger (3JG92EA)

HP t530 Client léger (2DH78AA)

HP t520 Flexible Thin Client (J9A90EA)

HP t640 Client léger (6TV48EA)

HP t640 Client léger (6TV41EA)

HP t520 Flexible Thin Client (J9A33EA)

HP t310 G2 Zero Client (2EZ54AA)

HP t530 Client léger (2DH82AA)

HP t740 Client léger (6TV54EA)

HP t630 Client léger (ENERGY STAR) (X4X22AA)

HP t530 Client léger (2RC27EA)

HP t630 Client léger (3JG94EA)

HP t420 Client léger (M5R72AA)

HP t630 Client léger (3JH53EA)

HP t630 Client léger (2ZU98AA)

HP t630 Client léger (2ZV01AA)

HP t640 Client léger (6TV49EA)

HP t530 Client léger (3JH78EA)

HP t530 Client léger (Y5X64EA)

HP t420 Client léger (M5R73AA)

HP t530 Client léger (2DH80AA)

HP t630 Client léger (3JH79EA)

HP t530 Client léger (2RC25EA)

HP t630 Client léger (2RC38EA)

HP t630 Client léger (X9S72EA)

HP t740 Client léger (6TV55EA)

HP t630 Client léger (3JH80EA)

HP t630 Client léger (6KP57EA)

HP t630 Client léger (6KP63EA)

HP t740 Client léger (6TV56EA)

HP t430 Client léger (3VL62AA)

HP t530 Client léger (2RC45EA)

HP t640 Client léger (6TV42EA)

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F04AA)

HP t630 Client léger (2RC40EA)

HP t530 Client léger (2RC28EA)

HP t630 Client léger (3JH54EA)

HP t630 Client léger (2ZV00AA)

HP t630 Client léger (2ZV00AA)

HP t630 Client léger (2RC39EA)

HP t630 Client léger (2RC37EA)

HP t530 Client léger (2RC21EA)

Compatibilité 7/10 (HP série Z)

HP Z24nf G2 Écran d'une diagonale de 60,45 cm (23,8 pouces) (1JS07A4)

HP Z22n G2 écran (21,5 pouces) (1JS05A4)

HP DreamColor Z31x Studio Display (Z4Y82A4)

HP Z24i G2 écran (24 pouces) (1JS08A4)

HP DreamColor Z27x G2 Écran Studio (2NJ08A4)

HP Z23n G2 écran (23 pouces) (1JS06A4)

HP Z24n G2 écran (24 pouces) (1JS09A4)

HP Z27 Écran 4K UHD, 27 pouces (2TB68A4)

HP Z27n G2 écran, 27 pouces (1JS10A4)

Compatibilité 8/10 (HP Pro)

HP Pro Mini 400 G9 Ordinateur de bureau (6B240EA#ABD)

HP Pro Mini 400 G9 Ordinateur de bureau (6B242EA#ABD)

HP Pro Mini 400 G9 Ordinateur de bureau (6B243EA#ABD)

HP ProDesk 400 G3 Mini-PC de bureau (2KM03EA)

HP ProDesk 400 G3 Mini-PC de bureau (1KP41EA)

HP ProDesk 400 G3 Mini-PC de bureau (1EX82EA)

HP ProDesk 400 G3 Mini-PC de bureau (ENERGY STAR) (1EX83EA)

HP ProDesk 400 G3 Mini-PC de bureau (1QP30EA)

HP ProDesk 400 G3 Mini-PC de bureau (1QP29EA)

Compatibilité 9/10 (HP ProDesk)

HP ProDesk 405 G8 Mini-PC de bureau (5W6J3EA#ABD)

HP ProDesk 405 G8 Mini-PC de bureau (5W6J5EA#ABD)

HP ProDesk 405 G8 Mini-PC de bureau (5W6J4EA#ABD)

HP ProDesk 405 G4 Mini-PC de bureau (7PG71EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (7EM46EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (7PH66EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (8PG46EA)

HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundle (23H19EA#ABD)

HP ProDesk 405 G6 Mini-PC de bureau (294V8EA)

HP ProDesk 400 G4 Mini-PC de bureau (4CZ90EA)

HP ProDesk 600 G5 Mini-PC de bureau (7QM85EA)

HP ProDesk 405 G4 Mini-PC de bureau (6QR97EA)

HP ProDesk 600 G3 Mini-PC de bureau (1CB77EA)

HP ProDesk 600 G3 Mini-PC de bureau (1CB77EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (7EM44EA)

HP ProDesk 600 G4 Mini-PC de bureau (4HM96EA)

HP ProDesk 600 G6 Mini-PC de bureau (21L18EA)

HP ProDesk 405 G6 Mini-PC de bureau (5L711EA)

HP ProDesk 405 G4 Mini-PC de bureau (7PG72EA)

HP ProDesk 400 G6 Bundle Mini PC de bureau (23H33EA)

HP ProDesk 400 G6 Ensemble mini PC de bureau (23H17EA#ABD)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (7EM43EA)

HP ProDesk 600 G4 Mini-PC de bureau (4HM85EA)

HP ProDesk 405 G4 Mini-PC de bureau (6QS09EA)

HP ProDesk 405 G6 Mini-PC de bureau (295J8EA)

HP ProDesk 400 G4 Mini-PC de bureau (5FY30EA)

HP ProDesk 405 G6 Mini-PC de bureau (5L712EA)

HP ProDesk 400 G6 Bundle Mini PC de bureau (23H18EA)

HP ProDesk 600 G6 Mini-PC de bureau (21L15EA#ABD)

HP ProDesk 600 G4 Mini-PC de bureau (3XW93EA)

HP ProDesk 600 G6 Mini-PC de bureau (21L16EA#ABD)

HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundle (23H20EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (7PG50EA)

HP ProDesk 600 G5 Mini-PC de bureau (7QM86EA)

HP ProDesk 600 G3 Mini-PC de bureau (3CL05EA)

HP ProDesk 405 G4 Mini-PC de bureau (6QR93EA)

HP ProDesk 405 G4 Mini-PC de bureau (9UG56EA)

HP ProDesk 400 G6 Bundle Mini PC de bureau (23H16EA)

HP ProDesk 405 G6 Mini-PC de bureau (5L710EA)

HP ProDesk 405 G6 Mini-PC de bureau (294V9EA)

HP ProDesk 400 G4 Mini-PC de bureau (4HR75EA)

HP ProDesk 405 G6 Mini-PC de bureau (294W0EA)

HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC Bundle (23H28EA#ABD)

HP ProDesk 400 G4 Mini-PC de bureau (4CZ91EA)

HP ProDesk 405 G6 Mini-PC de bureau (295J9EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (9LB62EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (7EM49EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (7PG49EA)

HP ProDesk 600 G5 Mini-PC de bureau (8YV25EA)

HP ProDesk 600 G3 Mini-PC de bureau (2KS47EA)

HP ProDesk 400 G5 Mini-PC de bureau (7EM40EA)

HP ProDesk 600 G6 Mini-PC de bureau (21L17EA)

HP ProDesk 600 G4 Mini-PC de bureau (4HM90EA)

Compatibilité 10/10 (HP Z Workstation)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (5HZ76EA)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (5HZ76EA)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (5HZ71EA)

HP Z2 Mini G5 Station de travail (5E9X4EA#ABD)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (6TX66EA)

HP Z2 Mini G5 station de travail (523W1EA#ABD)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (6TX68EA)

HP Z2 Mini G5 station de travail (5E9X2EA#ABD)

Station de travail HP Z2 Mini G5 (12M14EA)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (6TX67EA)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (5UD15EA)

HP Z2 Mini G5 Station de travail (12M16EA#ABD)

HP Z2 Mini G5 station de travail (2N2C5EA)

HP Z2 Mini G5 station de travail (12M10EA)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (4RX06EA)

HP Z2 Mini G5 Station de travail (523W3EA)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (4RW96EA)

HP Z2 Mini G4 Station de travail (8JJ67EA)