



## hp-z32 Adaptateur VESA

# Instructions de montage

L'adaptateur VESA est compatible avec les moniteurs suivants de (hp.com):

### **Z32k G3**

L'adaptateur VESA te permet de fixer facilement ton moniteur de la marque HP sur un bras d'écran avec des trous VESA (**75 x 75mm**). Utilise pour cela les vis et les écrous fournis.

Un montage mural direct n'est PAS possible, car l'adaptateur VESA contient déjà des filetages métriques à travers lesquels aucune vis ne peut être passée pour la fixation au mur.



# Spécifications Techniques

# Importantes Mesures de Sécurité



Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour l'avenir. Si vous transmettez le produit à des tiers, ce manuel doit également être fourni. Ignorer ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages aux personnes et au produit, pour lesquels nous ne pouvons être tenus responsables.

## IMPORTANT - À CONSULTER POUR PLUS TARD.

- L'utilisation de ce produit doit toujours se faire conformément aux consignes de sécurité fournies.
- N'installez pas votre adaptateur VESA en combinaison avec le moniteur à des endroits où des personnes se trouvent en dessous.
- Ne dépassez pas le poids maximum des modèles de moniteurs compatibles, car cela pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Faites attention à la température ambiante maximale de 35°C lors de l'utilisation du produit.
- Ne montez pas l'adaptateur VESA près d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil, car cela pourrait surchauffer l'adaptateur.
- Vérifiez que votre point de fixation (par exemple, bras de moniteur) peut supporter le poids du moniteur avec l'adaptateur VESA.
- Le produit est conçu uniquement pour un montage avec un motif de trous de 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Après l'installation de l'adaptateur VESA, la position du moniteur doit être réajustée pour garantir une ergonomie correcte.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant l'installation pour éviter d'éventuelles blessures ou dommages.

## 1. Avant La Première Utilisation

Vérifiez soigneusement que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'il ne manque pas d'accessoires, comme des vis, qui devraient être inclus dans la livraison.

### ⚠ ATTENTION

Veille à ce que les matériaux d'emballage et les petites vis et petites pièces qu'ils contiennent soient inaccessibles aux enfants afin de minimiser les risques d'étouffement et autres.

## 2. Entretien et Nettoyage

## 2.1 Maintenance

- Il est recommandé de vérifier tous les trois mois si toutes les vis sont encore bien serrées. Vérifie en outre régulièrement l'état de tous les composants du produit.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sûr, idéalement à une température de stockage maximale de 40°C. Pour une sécurité supplémentaire, le produit doit être conservé hors de portée des enfants et de préférence dans son emballage d'origine.
- Évite toute vibration et tout choc afin de ne pas nuire à la durée de vie et à la fonctionnalité du produit.

## 2.2 Nettoyage

- Pour le nettoyage du produit, il convient de ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou chauds. De même, les brosses métalliques, le métal ou autres matériaux tranchants ne sont pas adaptés au nettoyage et ne doivent pas être utilisés.
- Pour un nettoyage doux et efficace, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et humide.

## 3. Mise au Rebut

Pour l'élimination de ce produit, nous vous recommandons de vous adresser aux autorités locales compétentes ou aux services d'élimination des déchets. Ceux-ci peuvent vous fournir des informations détaillées sur les possibilités de mise au rebut disponibles et les centres de recyclage dans votre région.



Pour la France: <https://quefairedemesdechets.ademe.fr/>

## 4. Informations sur le Fabricant

3idee S.à r.l.  
19 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Luxembourg


mail: [info@3idee.eu](mailto:info@3idee.eu)

## 5. Aide et Commentaires


Si tu as besoin d'aide pour ton article, nous sommes là pour toi. Nous apprécions également tout type de feedback.

<https://help.3idee.eu/fr/contact>

## Accessoires Fournis



**4x** M4x14 Vis à empreinte  
crois (SP8)



**2x** M4x14 Vis à empreinte  
crois (SP8)

# Alignment Horizontal / Vertical

⚠ **REMARQUE :** Tous les adaptateurs et moniteurs VESA ne sont pas conçus pour une orientation verticale (portrait). Cette limitation est souvent due à la géométrie spécifique de l'adaptateur ou du moniteur. Ne négligez pas cette information, car la limite de charge de l'adaptateur peut rapidement être dépassée en cas de montage incorrect.


Nous travaillons continuellement à développer des moniteurs et des adaptateurs qui conviennent également à une orientation verticale.

Cependant, par défaut, les moniteurs sont conçus pour une orientation horizontale.

**Montage  
Horizontal: OUI**



**Montage  
Vertical: OUI**



# Instructions de montage en vidéo

# Instructions de Montage

## Étape 1

Place ton écran dans un endroit sûr et souple pour éviter d'endommager ton écran.

Retire le pied de ton écran s'il est déjà fixé. Pour ce faire, utilise le mécanisme à clic sur le support de l'écran et retire le pied vers le haut.

## Étape 2

Retire le couvercle rond avec précaution à l'aide d'un tournevis plat, comme illustré. (Figure 1)




Figure 1

## Étape 3

Après avoir retiré le pied, il faut enlever le mécanisme de clic. Pour ce faire, desserre les deux vis comme illustré et retire la pièce vers le haut.

(Figure 2)




Figure 2

## Étape 4

Placez maintenant l'adaptateur 3idee VESA sur le moniteur comme indiqué et vissez-le avec les vis à tête fraisée M4x20 (**SP8**) fournies.

**Important !** Veille à l'orientation correcte (en haut et en bas) de l'adaptateur VESA. Le trait droit sur l'adaptateur VESA, qui se trouve en dessous des trous de vis, doit être dirigé vers le sol / le bas. (Figure 3)




Figure 3

## Étape 5

Voici à quoi devrait ressembler l'adaptateur VESA monté sur ton écran. (Figure 4)




Figure 4

## Étape 6

**⚠️ Important :** Si les instructions de cette étape ne sont pas adaptées à votre appareil, veuillez suivre les instructions de montage du fabricant de votre bras de fixation ou de votre bras articulé pour fixer le moniteur au mur ou au bras articulé.

Pour cette étape, nous te recommandons de te faire aider par une **deuxième personne**.

Soulève maintenant le moniteur et tiens-le sur ton support de moniteur. Fixe l'adaptateur VESA avec les 4 vis M4x14 fournies (**sachet de vis: SP8 ou SP2**).

Le mieux est de fixer d'abord 2 vis en diagonale, de sorte que le moniteur ne puisse plus tomber et que tu puisses fixer les autres vis sans difficulté.

**ATTENTION :** Veille à utiliser les bonnes vis !

(Figure 5)




Figure 5

## Étape 7

Veille à ce que les 4 vis soient bien serrées. (Figure 6)




Figure 6