



## acr-z3 Adattatore VESA

# Istruzioni di montaggio

L'adattatore VESA è compatibile con i seguenti prodotti Acer (acer.com):

**Aspire Z3-710, Aspire Z3-715**

### AVVERTENZA

**Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, è importante leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione. Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dall'uso improprio di questo prodotto.**  
**E inoltre indispensabile rispettare le specifiche tecniche del prodotto.**

- 1.** Leggere attentamente tutte le istruzioni.
- 2.** Un'installazione non corretta può causare danni o lesioni gravi. Assicurarsi che il prodotto e il monitor siano montati in modo sicuro prima di utilizzarlo. 3.  
Assicurarsi che la staffa sia montata correttamente.
- 3.** Assicurarsi che la staffa a cui è fissato il prodotto possa sostenere agevolmente il peso totale del monitor, del computer e dell'adattatore.



# Specifiche Tecniche

- **Peso massimo del monitor:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Compatibilità standard VESA:** 75x75 mm
- **Materiale:** plastica
- **Angolo di rotazione:** compatibile (90°)
- **Temperatura massima di funzionamento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente massima:** 35°C / 95°F

## ⚠ AVVERTENZA

Il superamento della capacità di carico massima, della temperatura di esercizio o della temperatura ambiente può causare gravi lesioni o danni.

# Importanti Misure di Sicurezza



Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle per il futuro. Se il prodotto viene trasferito a terzi, queste istruzioni devono sempre essere incluse. Ignorare queste avvertenze può causare lesioni o danni a persone e prodotti, per i quali non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

## IMPORTANTE - DA CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI.

- L'uso di questo prodotto deve sempre avvenire in conformità con le avvertenze di sicurezza fornite.
- Non installare il tuo adattatore VESA in combinazione con il monitor in luoghi dove ci sono persone sottostanti.
- Non superare il peso massimo dei modelli di monitor compatibili, altrimenti potrebbero verificarsi gravi lesioni o danni materiali.
- Fai attenzione alla temperatura ambiente massima di 35°C durante l'uso del prodotto.
- Non montare l'adattatore VESA vicino a una fonte di calore o sotto la luce solare diretta, poiché ciò potrebbe surriscaldare l'adattatore.
- Controlla se il tuo punto di fissaggio (ad es. braccio del monitor) è in grado di sostenere il peso del monitor con l'adattatore VESA.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per un fissaggio con un modello di fori di 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Dopo l'installazione dell'adattatore VESA, la posizione del monitor deve essere regolata nuovamente per garantire la corretta ergonomia.

### ⚠ AVVERTENZA

Assicurati che il dispositivo sia spento e scollegato dalla rete elettrica prima dell'installazione per evitare possibili lesioni o danni.

## 1. Prima Del Primo Utilizzo

Controllare attentamente che il prodotto non presenti danni da trasporto e che non siano presenti accessori, come ad esempio le viti, che dovrebbero essere inclusi nella fornitura.

### ⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che i materiali di imballaggio e le piccole viti e parti contenute siano inaccessibili ai bambini per ridurre al minimo il rischio di soffocamento e altri rischi.

## 2. Manutenzione e Pulizia

### 2.1 Manutenzione

- Si raccomanda di controllare ogni tre mesi che tutte le viti siano ancora ben strette. Inoltre, controllare regolarmente le condizioni di tutti i componenti del prodotto.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e sicuro, preferibilmente a una temperatura massima di conservazione di 40°C. Per maggiore sicurezza, tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e preferibilmente nella confezione originale.
- Evitare vibrazioni o urti per non compromettere la durata e la funzionalità del prodotto.

## 2.2 Pulizia

- Per la pulizia del prodotto non si devono utilizzare detergenti corrosivi o caldi. Allo stesso modo, spazzole metalliche, metallo o altri materiali taglienti non sono adatti alla pulizia e non devono essere utilizzati.
- Per una pulizia delicata ed efficace, si raccomanda l'uso di un panno morbido e umido.

## 3. Smaltimento

Per lo smaltimento di questo prodotto, si consiglia di contattare le autorità locali competenti o i servizi di smaltimento. Questi possono fornirvi informazioni dettagliate sulle opzioni di smaltimento e sui centri di riciclaggio disponibili nella vostra zona.

## 4. Informazioni sul Produttore

3idee S.à r.l.  
19 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Luxembourg



**mail:** info@3idee.eu

## 5. Aiuto e Feedback

Se avete bisogno di aiuto per il vostro articolo, siamo qui per voi. Apprezziamo inoltre qualsiasi feedback.

<https://help.3idee.eu/it/contatt>

## Accessori in Dotazione



**4x** Vite a testa bombata M4x16  
con intaglio a croce (**SP12**)

Vite a testa bombata M4x14 con  
intaglio a croce (.)

**⚠ NOTA:** Prima dell'assemblaggio, verificare che tutte le parti degli accessori siano complete. Se manca qualcosa, contattare immediatamente il nostro servizio clienti via e-mail o telefono. Saremo felici di aiutarvi.


# Allineamento Orizzontale / Verticale

Nota bene: Non tutti gli adattatori VESA e i monitor sono progettati per l'orientamento verticale. Questa limitazione è spesso dovuta alla particolare geometria dell'adattatore o del monitor. Non ignorare questa informazione, poiché il limite di carico dell'adattatore viene superato rapidamente se non viene montato correttamente.

Stiamo lavorando costantemente allo sviluppo di monitor e adattatori adatti anche all'allineamento verticale.

Per impostazione predefinita, tuttavia, i monitor sono progettati per l'orientamento orizzontale.

**Montaggio  
Orizzontale: Sì**



**Montaggio  
Verticale: Sì**



# Istruzioni di Montaggio

## Passo 1

Posizionare il monitor ACER in modo sicuro su una superficie morbida.

Rimuovere la base del monitor ACER, se è attaccata.

## Passo 2

Rimuovere innanzitutto il coperchio di plastica nero. È preferibile utilizzare un cacciavite per estrarre con cautela il coperchio. (Figura 1)

## Passo 3

Allentare le 4 viti che fissano la base del monitor. (Figura 2)




Figura 2

## Passo 4

Quando si monta l'adattatore VESA, assicurarsi che l'adattatore sia orientato correttamente verso l'alto.

A tale scopo, l'etichetta "Up" deve essere rivolta verso l'alto come mostrato. (Figura 3)




Figura 3

## Passo 5

A questo punto, appoggiare il PC All-in-One su una superficie sicura e morbida e avvitare l'adattatore VESA 3idee come indicato con le viti in dotazione (**sacchetto di viti: SP12**) . (Figura 4)





Figura 4

## Passo 6

**⚠ NOTA:** Se le istruzioni di questa fase non sono adatte al vostro dispositivo, seguite le linee guida di montaggio fornite dal produttore del braccio del monitor o del braccio girevole per montare il monitor alla parete o al braccio girevole.

Si consiglia di far eseguire questa operazione da una **seconda persona**.

A questo punto, sollevare il monitor e tenerlo appoggiato al supporto del monitor. Fissare l'adattatore VESA utilizzando le 4 viti M4x14 in dotazione (**busta delle viti: SP2**).



È preferibile fissare prima 2 viti in diagonale, in modo che il monitor non possa più cadere e sia possibile fissare facilmente le altre viti.

**⚠ NOTA:** Assicurarsi di utilizzare le viti giuste!

## Passo 7

Assicurarsi che tutte e 4 le viti siano saldamente serrate.

