

## hp-x32c VESA-adapter

# Montageinstructies

Deze VESA-adapter is compatibel met de volgende monitoren van het merk HP :

**27-cs0273ng, 32-c0073ng, 32-c0075ng, 32-c0077ng, 32-c0177ng,  
32-c0275ng, 32-c0670ng, 32-c0770ng, 32-c0777ng, OmniStudio X,  
OmniStudio x32-c**

### **WAARSCHUWING**

**Om het risico op verwondingen te minimaliseren, is het belangrijk om alle instructies zorgvuldig te lezen voordat je met de installatie begint. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van dit product.**

**Zorg er bovendien voor dat je de technische specificaties van het product goed in acht neemt.**

- 1.** Lees alle instructies grondig door.
- 2.** Een onjuiste installatie kan leiden tot schade of ernstige verwondingen. Zorg ervoor dat het product en de monitor veilig zijn gemonteerd voordat je het gebruikt.
- 3.** Zorg ervoor dat de beugel waaraan het product wordt bevestigd, het totale gewicht van monitor, computer en adapter probleemloos kan dragen.



# Technische Specificaties

- **Maximaal gewicht monitor:** 12 kg / 15,4 lbs
- **Compatibiliteit volgens VESA-standaard:** 75x75 mm
- **Materiaal:** kunststof
- **Draaibare hoek:** compatibel (90°)
- **Maximale bedrijfstemperatuur:** 35°C / 95°F
- **Maximale omgevingstemperatuur:** 35°C / 95°F

## **WAARSCHUWING**

Overschrijding van de maximale belastbaarheid, bedrijfstemperatuur of omgevingstemperatuur kan leiden tot ernstig letsel of schade.

# Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor de toekomst. Als je het product aan derden doorgeeft, moet deze handleiding ook altijd worden meegegeven. Het negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot verwondingen of schade aan mensen en producten, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

## BELANGRIJK - VOOR LATERE RAADPLEGING BEWAREN.

- Het gebruik van dit product moet altijd volgens de gegeven veiligheidsinstructies gebeuren.
- Installeer je VESA-adapter in combinatie met de monitor niet op plaatsen waar mensen zich onder bevinden.
- Overschrijd het maximale gewicht van de compatibele monitor-modellen niet, omdat dit kan leiden tot ernstige verwondingen of schade.
- Let op de maximale omgevingstemperatuur van 35°C bij het gebruik van het product.
- Monteer de VESA-adapter niet in de buurt van een warmtebron of onder direct zonlicht, omdat dit de adapter kan opwarmen.
- Controleer of je bevestigingspunt (bijv. monitorarm) het gewicht van de monitor met VESA-adapter kan dragen.
- Het product is uitsluitend ontworpen voor bevestiging met een gatenpatroon van 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Na de installatie van de VESA-adapter moet de positie van de monitor opnieuw worden ingesteld om de juiste ergonomie te waarborgen.

### **WAARSCHUWING**

**Zorg ervoor dat het apparaat voor de installatie is uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet is losgekoppeld om mogelijke verwondingen of schade te voorkomen.**

## 1. Voor Eerste Gebruik

Controleer het product zorgvuldig op mogelijke transportschade en op de afwezigheid van accessoires, zoals schroeven, die bij de levering inbegrepen zouden moeten zijn.

### **LET OP**

**Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal en kleine schroeven en onderdelen daarin ontoegankelijk zijn voor kinderen om verstikkings- en andere risico's te minimaliseren.**

## 2. Onderhoud en Reiniging

### 2.1 Onderhoud

- Het wordt aanbevolen om elke drie maanden te controleren of alle schroeven nog goed vastzitten. Controleer ook regelmatig de toestand van alle onderdelen van het product.
- Bewaar het product op een koele en veilige plaats, bij voorkeur bij een maximale opslagtemperatuur van 40°C. Houd het product voor extra veiligheid uit de buurt van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen of schokken om de levensduur en functionaliteit van het product niet te beïnvloeden.

## 2.2 Reiniging

- Gebruik geen bijtende of hete reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Ook staalborstels, metaal of andere scherpe materialen zijn ongeschikt voor reiniging en mogen niet worden gebruikt.
- Voor een zachte en effectieve reiniging wordt het gebruik van een zachte, vochtige doek aanbevolen.

## 3. Afvalverwijdering

Voor de verwijdering van dit product raden wij u aan contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten. Zij kunnen u voorzien van gedetailleerde informatie over beschikbare verwijderingsopties en recyclingcentra in uw omgeving.

## 4. Informatie over de Fabrikant

3idee S.à r.l.  
19 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Luxembourg


**mail:** [info@3idee.eu](mailto:info@3idee.eu)

## 5. Hulp en Feedback


Als je hulp nodig hebt met je artikel, staan we voor je klaar. We stellen ook alle feedback op prijs.

<https://help.3idee.eu/nl/contact>

## Leveringsomvang Accessoires



**4x** M4x14 schroef met kruiskop  
(**SP2**)



**1x** M3x20 schroef met kruiskop  
(**SP68**)

**⚠ OPGELET:** Controleer alstublieft voor de montage of alle onderdelen van de accessoires compleet zijn. Mocht er iets ontbreken, neem dan alstublieft onmiddellijk contact op met onze klantenservice via e-mail of telefoon. Wij helpen je graag verder.


## Horizontale / Verticale Uitlijning

**⚠ OPGELET:** Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn ontworpen voor een verticale (staand) oriëntatie. Deze beperking is vaak het gevolg van de speciale geometrie van de adapter of monitor. Negeer deze informatie niet, want de belastinggrens van de adapter kan bij onjuiste montage snel worden overschreden.

We werken continu aan het ontwikkelen van monitoren en adapters die ook geschikt zijn voor een verticale oriëntatie.

Standaard zijn monitoren echter ontworpen voor een horizontale oriëntatie.

**Horizontale  
Montage: JA**



# Montage-instructive als Video


# Montage-instructies

## Stap 1

Verwijder de voet van uw monitor als deze al is bevestigd.

## Stap 2

Verwijder nu de schroef die zich in de voetbevestiging van de monitor bevindt. (Figuur 1)




Figuur 1

## Stap 3

Steek nu de VESA-adapter op de bevestiging totdat je een klik hoort.


Bevestig de adapter vervolgens met de M3-schroef uit de levering (**SP68**). (Figuur 2)



Figuur 2

## Stap 4

Controleer alstublieft of de adapter vergrendeld en vastgeschroefd is. (Figuur 3)



Figuur 3

## Stap 5

⚠ **OPGELET:** Als de gegeven instructies in deze stap niet geschikt zijn voor jouw apparaat, volg dan de montage-instructies van de fabrikant van jouw monitorarm of kantelarm om de monitor aan de muur of de kantelarm te bevestigen.


Voor deze stap raden we je aan om een **2e persoon**.

Til de monitor nu op en houd deze bij je monitorbeugel. Bevestig de VESA-adapter met de 4 meegeleverde M4x14 schroeven (**Schroevenzak: SP2**).

Het is het beste om eerst 2 schroeven diagonaal te bevestigen, zodat de monitor niet meer kan vallen en je de overige schroeven zonder moeite kunt bevestigen.

⚠ **OPGELET:** Let op de juiste schroeven!


(Figuur 4)



Figuur 4

## Stap 6

Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid.  
(Figuur 5)



Figuur 5