

VS100-YG7 VESA-adapter

Monteringsanvisningar

Denna VESA-adapter är kompatibel med följande monitorer från märket SAMSUNG :

C27G73TQSR, C32G73, C49G94TSSR, C49G95T, C49HG90DMU, C49J890DKR, C49J890DKU, C49J890DKUXEN, C49RG90, C49RG90SSI, C49RG90SSN, C49TG90, C49UG90, C49UG90DMR, CHG90, CRG9, G6, G65B, G7, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, G7A, G85NB, G9, G95A, G95NA, G95NC, G95T, LC27G74TQSR, LC27G75TQ,, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSRXEN, LC27G75TQSRXEN, LC32G75T, LC32G75TQ, LC49G95T, LC49G97T, LC49G97TSSNXDC, LC49J890DKEXXY, LC49J890DKUXEN, LC49RG90SSIXCI, LC49RG90SSNXZA, LC49RG90SSRXUF, LC49RG90SSUXEN, LC49UG90DMEXXM, LS32BG85, LS32BG85U, LS32BG850NUXEN, LS32BG850NXXU, LS32BG852NNXGO, LS49C954U, LS49C954UAKXKR, LS49CY955ENXZA, LS49CY955EUXEN, LS49KG954ECXZW, LS57CG952NNXZA, Odyssey G8, Odyssey Neo G8, S32BG85, S32BG85U, S49A950U, S49A950UIN, S49A950UIU, S49AG952NN, S49AG95NC, S49C954U, S57C952NN, S95UC, neo G7, neo G9

WARNING

För att minimera risken för skador är det viktigt att noggrant läsa alla instruktioner innan installationen. Vi tar inget ansvar för person- eller sakskador som uppstår genom felaktig användning av denna produkt. Se också till att noggrant följa produktens tekniska specifikationer.



1. Läs alla instruktioner noggrant.

- 2.** En felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador. Se till att produkten och monitorn är säkert monterade innan du använder dem.
- 3.** Se till att fästet som produkten ska fästas vid kan hantera den totala vikten av monitor, dator och adapter utan problem.

Tekniska Specifikationer

- **Maximal belastning:** 30 kg / 66 lbs
- **VESA-standardkompatibilitet:** 100x100 mm
- **Material:** Stål
- **Rotationsvinkel (Pivot):** 90°
- **Maximal driftstemperatur:** 50°C / 122°F
- **Maximal omgivningstemperatur:** 50°C / 122°F

Viktig Säkerhetsinformation



Vänligen läs denna instruktion noggrant och spara den för framtiden. Om du överlämnar produkten till tredje part, bör denna instruktion alltid följa med. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till skador på människor eller produkter, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Användningen av denna produkt bör alltid ske i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.
- Installera din VESA-adapter i kombination med monitorn på platser där det inte finns människor under.
- Överskrid inte den maximala vikten för de kompatibla monitor-modellerna, eftersom det annars kan leda till allvarliga skador eller materiella skador.
- Var uppmärksam på den maximala omgivningstemperaturen på 35°C vid användning av produkten.
- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom detta kan överhettas adaptern.
- Kontrollera att din fästpunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Efter installationen av VESA-adaptern måste monitorns position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

VARNING

Se till att enheten är avstängd och frånkopplad från elnätet innan installationen för att undvika eventuella skador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna.

Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.

- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>


Leveransens Omfattning



4x M4x8 skruv med kryssskärning (**M-A**)



4x M4x12 skruv med kryssskärning (**M-B**)



4x U-bricka för M4 (**M-C**)

⚠ OBS: Kontrollera vänligen innan montering att alla delar av tillbehöret är kompletta. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart via e-post eller telefon. Vi hjälper dig gärna.

Horisontell / Vertikal Justering

⚠ OBS: Inte alla VESA-adaptrar och skärmar är designade för vertikal (stående) orientering. Denna begränsning beror ofta på den speciella geometrin hos adaptorn eller skärmen. Ignorera inte denna information, eftersom belastningsgränsen för adaptorn snabbt kan överskridas vid felaktig montering.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla skärmar och adaptrar som också är lämpliga för vertikal orientering.

Som standard är dock skärmar designade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
Montering: JA**



Monteringsanvisning

Steg 1


Placera din Samsung-skärm försiktigt med skärmen nedåt på en mjuk, ren och säker yta (t.ex. en filt eller skummatta) för att undvika repor eller skador. Ta sedan bort stativet genom att lossa skruvarna på fästet och försiktigt dra av stativet.

Steg 4

Placera VESA-adaptern exakt på baksidan av din Samsung G9-monitor.

Skruva fast den med de medföljande **4x M4x12 (M-B)** skruvarna. (Figur 1)

Se till att alla skruvar är jämnt och ordentligt åtdragna, utan att skada adaptern eller monitorns hölje.




Figur 1

Steg 5

Kontrollera noggrant att alla **4 skruvar** är ordentligt och korrekt åtdragna. VESA-adaptern ska sitta stabilt och utan spel på monitorn. (Figur 2)

Dra åt vid behov – men med känsla för att undvika att överdriva eller skada gängen.




Figur 2

Steg 4

⚠ OBS: Vi rekommenderar att du utför detta steg tillsammans med en annan person av säkerhetsskäl.

Placera nu VESA-plattan för din monitorarm på den monterade VESA-adaptern **eller** håll monitorn försiktigt mot monitorarmen. Skruva fast båda med de medföljande **4x M4x8 (M-A)** skruvarna och **4x U-skivor (M-C)**.


Se till att allt är rakt och dra åt skruvarna jämnt och ordentligt. (Figur 3)



Figur 3

Steg 5

Kontrollera noggrant att **alla skruvar är ordentligt och säkert** åtdragna även här. Anslutningen mellan monitorn, VESA-adaptern och monitorarmen bör vara stabil och utan spel. Dra eventuellt skruvarna jämnt åt. (Figur 4)



Figur 4