

hp-27cr VESA-adapter (V2)

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande allt-i-ett-datorer från (hp.com):

**24-cr0000ng, 24-cr0001l, 24-cr0002ng, 24-cr0005ng, 24-cr0006ng,
24-cr0007ng, 24-cr0101ng, 24-cr0102ng, 24-cr0103ng, 24-cr0107ng,
24-cr0205ng, 24-cr0217ng, 24-cr0400ng, 24-cr0401ng, 24-cr0701ng,
24-cr0703ng, 24-cr0706ng, 27-cr0001ng, 27-cr0005ng, 27-cr0006ng,
27-cr0007ng, 27-cr0008nf, 27-cr0008ng, 27-cr0009ng, 27-cr0034nf,
27-cr0047nf, 27-cr0106ng, 27-cr0108ng, 27-cr0109ng, 27-cr0301ng,
27-cr0402ng, 27-cr0455ng, 27-cr0456ng, 27-cr0701ng, 27-cr0702ng,
27-cr0703ng, 27-cr1201ng, 27-cr1750ng, 27-cr1755ng, 27-cr1770ng,
884P9EA, 884Q1EA, 884Q2EA, 8T3M4ES, ProOne 240 G10**

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa HP All-in-One PC på en monitorarm med VESA-hålmönster (**75 x 75 mm**). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig, eftersom VESA-adaptern redan har metriskä gångor genom vilka inga skruvar kan sättas in för fastsättning på väggen.



Tekniska Specifikationer

Viktig Säkerhetsinformation



Vänligen läs denna instruktion noggrant och spara den för framtiden. Om du överlämnar produkten till tredje part, bör denna instruktion alltid följa med. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till skador på människor eller produkter, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Användningen av denna produkt bör alltid ske i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.
- Installera din VESA-adapter i kombination med monitorn på platser där det inte finns människor under.
- Överskrid inte den maximala vikten för de kompatibla monitor-modellerna, eftersom det annars kan leda till allvarliga skador eller materiella skador.
- Var uppmärksam på den maximala omgivningstemperaturen på 35°C vid användning av produkten.
- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom detta kan överhettas adaptern.
- Kontrollera att din fästpunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Efter installationen av VESA-adaptern måste monitorns position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

VARNING

Se till att enheten är avstängd och frånkopplad från elnätet innan installationen för att undvika eventuella skador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna.

Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.

- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>


Leveransens Omfattning



4x M4x14 Skruv med
korsförsänkning (**SP2**)



2x M3x30 Skruv med
korsförsänkning (**SP44**)



2x M3x20 Skruv med
korsförsänkning (**SP11**)

⚠ OBS: Kontrollera att alla delar av tillbehören är kompletta före montering. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart via e-post eller telefon. Vi kommer gärna att hjälpa dig.

Horisontell / Vertikal Justering

⚠ OBS: Inte alla VESA-adaptrar och skärmar är designade för vertikal (stående) orientering. Denna begränsning beror ofta på den speciella geometrin hos adaptern eller skärmen. Ignorera inte denna information, eftersom belastningsgränsen för adaptern snabbt kan överskridas vid felaktig montering.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla skärmar och adaptrar som också är lämpliga för vertikal orientering.

Som standard är dock skärmar designade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
Montering: JA**



Video monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar


Steg 1 (Förberedelser före montering)

Placera din allt-i-ett-PC på en säker, mjuk yta.

Ta bort monitorns fot om den redan är fäst.

Steg 2 (Förberedelser före montering)


Lossa de 2 skruvarna som fäster den svarta klämman. (Figur 1)



Figur 1

Steg 3 (Förberedelser före montering)

Först dra fram låsmekanismen och ta bort fjädern, dra sedan samtidigt upp den för att ta bort den svarta klämman helt. (Figur 2)




Figur 2

Steg 4

Anslut VESA-adaptern som avbildat till den förberedda fästet. (Figur 3)

Se till att markeringen "**Upp**" är riktad mot den övre kanten av All-in-One-datorn.



Figur 3

Steg 5


Beroende på vilken All-in-One PC ni har, kan det hända att olika skruvar måste användas.

Variant A: (24-cr och 27-cr modeller)

Fäst VESA-adaptern nu med hjälp av de medföljande **2x M3x20 skruvarna** från skruvpåsen (**SP11**). (Figur 4)

Variant B: (ProOne 240 G10 modeller)

Fäst VESA-adaptern nu med hjälp av de medföljande **2x M3x30 skruvarna** från skruvpåsen (**SP34**). (Figur 4)




Figur 4

Steg 6

De två USB-portarna, som ligger direkt bredvid VESA-adaptern, är svåra att nå efter att All-in-One-datorn har fästs på en monitorarm eller väggfäste.

Vi rekommenderar därför att fästa dem i förväg för att undvika besvär. Observera dock att detta steg är valfritt och inte nödvändigt.

(Figur 5)



Figur 5

Steg 7

⚠ OBS: Det maximala avståndet mellan baksidan av monitorn och VESA-monteringsplattan är **~55mm**.

(Figur 6)



Figur 6


Steg 8

⚠ OBS: Om de angivna instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet, vänligen följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av din monitorarm eller svängarm för att fästa monitorn på väggen eller svängarmen.

För detta steg rekommenderar vi en **2:a person**.

Lyft nu monitorn och håll den mot din monitorhållare. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14 skruvarna (**Skruvpåse: SP2**).

Det är bäst att först fästa 2 skruvar diagonalt, så att



Figur 7


monitorn inte kan falla ner och du kan fästa de återstående skruvarna utan problem.

⚠ **OBS:** Var noga med att använda rätt skruvar!

(Figur 7)

Steg 9

Kontrollera nu om du har dragit åt alla skruvar ordentligt.
(Figur 8)



Figur 8